

Кратко ръководство за потребителя за работа с клавиатури K32+

Off Light (оранжев†):
Свети = Изключена от охрана
Не свети = Групата е под охрана
 †При някои модели цвета на LED индикатора е червен

Индикатор за АС захранване (жълт)
Свети = включено
Не свети = изключено

StayD индикатор (зелен)
Свети = StayD режим е активен

Статус разделение 1 Статус разделение 2

Arm (червен), Sleep (жълт), Stay (зелен):
Свети = Групата е под охрана
Свети = Групата е изкл. от рана
лга = Тече изходно време
лга бързо* = Изходно еме (последни 10 сек.)
лга бързо* = Групата е в арма

* Звукови индикации:
Продължителен сигнал = Аларма
Променлив сигнал = Пожарна аларма
Пулсиращ сигнал = Начало на изходно време
Бърз и кратък сигнал = Последни 10 секунди от изходното време

= Натиснете веднъж + [Мастер код] за влизане в бързото меню за програмиране

Визуализация на зонов статус

Номерата [1] до [32] кореспондират със съответният номер зона.
 Отворените зони или зоните със стартирането на входно време са осветени.
 Индикаторите мигат, когато зоната е в аларма.

[TBL] Визуализира проблеми в системата

Свети = Наличие на проблем
[MEM] Дисплей на запамените аларми
Свети = Настъпили са аларми
[BYP] Програмиране на байпас
Свети = В системата има байпасирани (шунтирани) зони

Включване и изключване от охрана

За да включите под охрана, когато напускате охранявания обект:



За да включите под охрана, когато оставате в охранявания обект:



Регулярно включване:

1. Затворете всички зони на желаната група.
2. Въведете вашият [Код за достъп]** или натиснете клавиш [ARM]+ [Код за достъп]

Stay включване

1. Натиснете клавиша [STAY]
2. Въведете вашият [Код за достъп]**

Sleep включване

1. Натиснете клавиша [SLEEP]
2. Въведете вашият [Код за достъп]**

За изключване от охрана

[OFF] + [Код за достъп]**

** Ако е необходимо, натиснете бутона (ите), съответстващ на желаната група(и). За две групи, натиснете други клавиши след сигнал запотвърждение.



Паник аларми

За да изпратите тиха или звукова аларма до охранителната ви фирма натиснете и задръжете за 3 секунди една от клавишните комбинации изброени по долу.

Тип паник аларма	Клавишна комбинация
Полиция	Натиснете [1] и [3]
Бърза помощ	Натиснете [4] и [6]
Пожарна	Натиснете [7] и [9]

Визуализация на проблеми

Когато в системата има проблем клавиш **[TBL]** ще се освети

1. Натиснете клавиш **[TBL]**. Клавиша ще започне да мига, а номера на проблемната зона(и) ще се освети
2. Прочетете кореспондиращото описание от списъка с проблеми в ръководството за потребителя. Ако няма описание за конкретният проблем се свържете с охранителната компания.
3. Натиснете клавиш **[CLEAR]**, за да излезете от менюто.

Шунтиране на зони

Когато зона е шунтирана/байпасирана остава изключена, когато се пусне под охрана кореспондиращата и група

1. Натиснете клавиш **[BYP]**
2. Въведете **[Код за достъп]****.
3. Светодиодите кореспондиращи с отворените зони ще се осветят. Изберете зона(и), които желаете да байпасирате чрез въвеждане на номера на зоната (напр., зона 3 = 03). Кореспондиращият на зоната LED ще започне да мига.
4. Натиснете клавиш **[ENTER]**, за да запазите настройките и да излезете от менюто.

Памет за алармени събития

За да прегледате алармените събития от последния период на охрана:

1. Изключете системата от охрана
2. Натиснете клавиш **[MEM]**
3. Номерата на кореспондиращите зони, в които е настъпила аларма през последния период на охрана ще се осветят
4. Натиснете клавиш **[CLEAR]** за изход

Настройки на клавиатурата

За да пуснете безшумен режим на клавиатурата: Натиснете и задръжете клавиш **[CLEAR]** за 6 секунди, за да включите или изключите безшумен режим на клавиатурата.

За промяна на настройките на подсветката на клавиатурата

1. Натиснете и задръжете клавиш **[▲]** за 3 секунди.
2. Клавиша **[MEM]** ще се освети
3. Натиснете клавиша **[▲]**, за да зададете желаното равнище на осветеност.
4. Натиснете **[CLEAR]** или **[ENTER]** за изход

Настройка на зони с позвъняване

Всяка зона, която е зададена да има позвъняване, ще кара вашата клавиатура да сигнализира при всяко отваряне на зоната.

1. Натиснете и задръжете клавиш **[▼]** за 3 секунди
2. Изберете желаната зона с позвъняване като въведете двуцифреният и номер. Кореспондиращият на зоната LED индикатор ще мига. Напр., ако желаете зона с позвъняване да бъде зона номер 2 натиснете клавиш **[0]** последван от **[2]**. Клавиатурата автоматично ще запази настройките след като сте въвели номера на зоната.
3. Натиснете клавиш **[ENTER]** за изход

Някои от описаните в това ръководство функции трябва да бъдат активирани от Вашият инсталатор.