

Ръководство за работа с клавиатура K32LCD+



Как да включите системата под охрана

За да включите под охрана, когато напускате охранявания обект

За да активирате системата си при излизане:

- | Стъпка | Описание |
|--------|--|
| 1. | Затворете всички зони на желаната група. |
| 2. | Натиснете [ARM] и въведете вашият [КОД ЗА ДОСТЪП]. |

За да включите под охрана, когато оставате в охранявания обект:

За да активирате системата си по време на престой:

- | Стъпка | Описание |
|--------|--|
| 1. | Натиснете [STAY], за да останете под охрана или [SLEEP] за активиране на режим за сън и след това въведете вашият [КОД ЗА ДОСТЪП]. |
| 2. | Изберете желаната група (1 или 2). За активиране и на двете, натиснете едната, а след това другата след сигнал бийп. |

Изключване на охраната

За да дезактивирате охраната на системата си при влизане:

Стъпка	Описание
1.	Натиснете [OFF] и въведете вашият [КОД ЗА ДОСТЪП].
2.	Изберете желаната група (1 или 2). За да дезактивирате охраната и на двете, натиснете едната, след това другата след биип.

Паник аларми

За да изпратите безшумна или звукова аларма до вашата охранителна компания, натиснете и задръжте една от изброените по-долу клавишни комбинации за две секунди.

Тип паник аларма	Клавишна комбинация
Медицинска	Ключове [1] и [3]
Полиция	Клавиши [4] и [6]
Пожар	Клавиши [7] и [9]

Памет за алармени събития

За да видите алармите, възникнали през последния период на активиране:

Стъпка	Описание
1.	Дезактивирайте системата.
2.	Натиснете [MEM]. Всички зони, които бяха пробити през последния въоръжен период ще се покаже. Използвайте клавишите със стрелки до прегледайте зоните.
3.	Натиснете [ENTER], за да запазите и излезете.

Визуализация на проблеми

В LCD екранът ще покаже всички проблеми, когато възникнат. За да видите и изчистите проблемите:

Стъпка	Описание
1.	Натиснете [TBL].
2.	С клавишите за нагоре и надолу може да разглеждате настъпилите проблеми. Обърнете се към MGSP Ръководство за потребителя за описания на проблеми и инструкции.
3.	Вижте кореспондиращото описание на проблема в списъка с проблеми изброени в ръководството за употреба на системата. Ако проблема не е описан позвънете на инсталатора на системата или компанията за сигурност, която ви охранява.
4.	Натиснете [CLEAR], за да излезете.

Байпасиране на зони

Когато зона е шунтирана остава

изключена, когато се пусне под охрана кореспондиращата и група.

За байпасиране на зони:

Стъпка	Описание
1.	Натиснете [BYP].
2.	Въведете вашия [КОД ЗА ДОСТЪП].
3.	Изберете зона(и), която желаете да байпасирате (шунтирате), като въведете двуцифреният и номер(напр. зона 3=03)
4.	Натиснете [Enter].

© 2019 Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.

All rights reserved. Specifications may change without notice. Всички права запазени. Спецификациите могат да се променят без предизвестие. За информация за гаранция, търговска марка, сертифициране, и, моля, посетете paradox.com