


K656 Клавиатура с чувствителни на допир клавиши

Преглед

- 1) LCD дисплей с 32 символа и синя подсветка
- 2) Бързи клавиши(натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате едно от следните действия: пускане под охрана, активиране на режим Sleep или )
- 3) Изтриване на текущо въведени данни или връщане към предходна стъпка в менюто
- 4) Изтриване на текущо въведени данни, изход от меню или достъп до под-меню
- 5) Клавиши за активиране на паник аларми (полиция, бърза помощ и пожарна)
- 6) Клавиш Menu (натиснете, за да достъпите опциите)
- 7) Светодиоден индикатор за захранване
- 8) Клавиши със стрелки - за бързо прелистване на опциите в менюто
row keys - use to scroll the menu options



Как да пуснем системата под охрана

За да пуснете системата под охрана, когато излизате:

Стъпки	Описание
1.	Въведете вашият КОД ЗА ДОСТЪП [ACCESS CODE]
2.	Изберете някой от следните опции : Натиснете клавиш [ARM] за стандартно включване. Натиснете клавиш [2] за включване под принуда. Натиснете клавиш [3] за незабавно включване. Натиснете клавиш [STAY] за включване само на зоните по периметъра на охранявания обект.
3.	Изберете желаната от вас група за пускане под охрана. За включване на всички групи натиснете [0]

Как да деактивираме охраната

За да спрете действието на охранителната система, когато влизате :

Стъпки	Описание
1.	Въведете вашият КОД ЗА ДОСТЪП [ACCESS CODE]
2.	Натиснете [OFF] ако деактивирате системата, при пусната охрана само на периметъра. Ако ли не преминете към стъпка 3.
3.	Изберете желаните от вас група(и), на които желаете да деактивирате охраната. За спиране на охраната на цялата система натиснете [0] .

Визуализация на алармени събития

За преглед на възникнали алармени събития през последния период на включена под охрана система:

Стъпки	Описание
1.	Натиснете [MENU] .
2.	Натиснете [4] . Всички зони, които са активирани при последната аларма ще се визуализират. Използвайте клавишите стрелки за нагоре и надолу, за да прегледате всички активирани зони.
3.	Натиснете [CLEAR] за изход.



Байпасиране на зони

Когато зона е байпасирана, тя остава извън охрана, когато групата, в която е включена бъде включена под охрана:

Стъпки	Описание
1.	Натиснете [MENU] .
2.	Натиснете [3] , за да байпасирате зона.
3.	Въведете вашият код за достъп, при поискване.
4.	Натиснете [1] , за да изберете зона.
5.	Използвайте клавишите стрелки, за да скролирате между зоните и натиснете [ENTER] , за да изберете желаната зона.
6.	Натиснете [CLEAR] за изход.

Паник клавиши

За да изпратите тиха или звукова аларма към охратинелната фирма натиснете и задръжте един от паник клавишите за три секунди.

Паник клавиш	Описание
	Полиция
	Бърза помощ
	Пожарна

Типове включване под охрана

В таблицата по долу са описани типовете включване под охрана:

Тип включване	Описание
Стандартно	Активира под охрана цялата група, когато всички зони са затворени.
Под принуда	Активира под охрана цялата група, без да изчаква всички зони, да са затворени.
Stay	Активира под охрана само групата на периметъра, позволявайки Ви да останете в охранявания обект.
Деактивиране на охраната	Деактивира охраната на групата, независимо дали зоните са отворени или затворени.